

Notice de montage / Assembly instructions

Support Cisco Touch 10 / Cisco Touch 10 wall mount

1. Fixer le cover arrière au mur (vis non fournies)

Fix the rear cover to the wall (screws not supplied)

2. Placer le Cisco Touch 10 dans le support, faites le câblage

Place the Cisco touch 10 in the holder, proceed with cabling

3. Puis, glisser les taquets du cover avant dans les trous prévus

Then slide the tabs of the front cover into the holes

4. Sécuriser l'ensemble avec les vis (2 vis TFHC M3x8)

Secure the stand with the screws (2 TFHC M3x8 screws)

